

Silicona Rhodalis / Rhodalis Silicone

La Silicona Rhodalis es de muy fácil uso ya que permite trabajar con agua. Para su aplicación sólo es necesario una pistola de silicona, una esponja y un cubo. Importante: La Silicona Rhodalis empieza a secar en muy pocos minutos, por lo que es aconsejable aplicarla en áreas pequeñas, inferiores a cuatro bloques. No se debe aplicar en temperaturas inferiores a 5° o superiores a 30°.

Rhodalis Silicone is very easy to use as it can be applied and then cleaned with a wet sponge. To apply Rhodalis you will need a Silicone gun, pail and sponge. Important: Rhodalis should be applied in small areas of approximately four blocks as it begins to dry in several minutes. Rhodalis can be used when the temperature is greater than 5° and less than 30°.



1. Aplicar la Silicona Rhodalis en la junta.

1. Apply Rhodalis into the joint.



2. Mojar el dedo índice.

2. Wet your index finger.



3. Pasar el dedo índice para que la silicona entre bien en la junta.

3. Pass the index finger so the silicone fills the joint.



4. Desechar la silicona sobrante en un cartón, papel, etc.

4. Discard excess silicone on a piece of cardboard.



5. Mojar y escurrir una esponja.

5. Wet and wring out a sponge.



6. Pasar la esponja mojada varias veces por la junta.

6. Pass the sponge several times over the joint. Rinse.

Tras la aplicación es posible que quede una película fina. Dejar secar esta película y la junta de silicona durante doce horas. Para eliminar totalmente la película restante, pasar un trapo limpio impregnado con limpiacristales.

After applying Rhodalis a light film may remain on the blocks. Allow the film and the joint to dry for 12 hours. The film can then be removed with a clean cloth and window cleaner.